

USB 2.0 přepínač 2:1 (4:1), elektronický/manuální

Katalogové číslo: 14.01.2332 (2:1), 14.01.2334 (4:1)

Vlastnosti:

- specifikace USB 2.0
- USB 2/4 – kanálový přepínač (2/4 USB konektory typ B, 1 USB konektory typ A)
- Podporuje 2/4 počítače sdílející 1 zařízení
- Přepínání mezi počítači pomocí klávesových zkratk
- Výkon sběrnice 500mA na každý port
- 2/4 LED (zelená) indikátory stavu

Požadavky na systém:

- IBM – kompatibilní PC, MAC
- MS Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7
- USB výstup

TYP	2–portový USB 2.0 přepínač	4–portový USB 2.0 přepínač
Porty	2 USB B (k počítači) 1 USB A (k zařízení nebo pro HUB)	4 USB B (k počítači) 1 USB A (k zařízení nebo pro HUB)
Použití	Toto zařízení je určeno pro vnitřní použití	
Napájení	napájení po sběrnici USB (500mA na port)	
Tlačítko	Reset	
Stav LED	2 LED indikátory	4 LED indikátory
Teplota skladování	-10 – 85°C	
Provozní teplota	0 – 70°C	

Instalace:

Zapojte USB kabel mezi USB port každého počítače a USB B port přepínače. Počítač může používat připojené zařízení pokud LED označující příslušný port svítí. Přepnutí na neaktivní počítač se provede dvojitým stiskem Scroll Lock.

1. Připojte PC1 k přepínači. LED PC1 zabliká a poté zůstane svítit – PC1 může používat připojené zařízení.
2. Připojte PC2(3,4) k přepínači. Počítač detekuje přepínač automaticky . Nyní je PC2(3,4) připraven k používání přepínače, ale propojení není aktivní. Po dvojitým stisku Scroll Lock LED PC2(3,4) zabliká a poté zůstane svítit – PC2(3,4) může používat připojené zařízení.
3. Po připojení nějakého zařízení k přepínači, mohou toto zařízení využívat všechny připojené počítače.

Upozornění: Tlačítko na přepínači slouží pro **Reset** přepínače (nikoliv pro volbu portu i pokud je označeno „Select“). Po resetu přepínače není žádný počítač aktivní – požadovaný počítač zvolte dvojitým stiskem Scroll Lock

Upozornění: Nepřepínejte přepínač během přenosu dat – může dojít ke ztrátě dat.

