

Čistící CD mokré, pro CD-ROM mechaniky

Katalogové číslo: 19.99.9313

Čistí laserové čočky CD mechanik.

Použití

- Odšroubujte víčko z lahvičky (při prvním použití probodněte konec lahvičky špendlíkem)
- Nakapejte několik kapek roztoku na houbičku umístěnou na spodní straně CD.
- Vložte CD do přehrávače.
- Stiskněte tlačítko "Play" na přehrávači. Čistící disk vás provede čistícím procesem.
- Po ukončení čistícího procesu uložte disk zpět do krabičky.
 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 - Uchovávejte lahvičku s roztokem uzavřenou.
 - Neuchovávejte v blízkosti ohně a zdrojů vysoké teploty.
 - Roztok je škodlivý při spolknutí.

Zařízení je určeno pro všeobecné použití.

Zařízení je určeno pouze pro použití ve vnitřních prostorech.