

Souprava na svazování kabelů

Katalogové číslo: 19.92.3240, 19.92.3241, 19.92.3242, 19.92.32403

Postup při zavádění kabelů:

1. Vložte kabely do zaváděcího trnu viz obrázku 1 a 2.
2. Vložte zaváděcí trn na začátek plastové trubky dle obrázku 3.
3. Protáhněte kabely zaváděcím trnem dle obrázků 4 a 5.

Obrázek 1



Obrázek 2



Obrázek 3



Obrázek 4



Obrázek 5

