

# Value Mini přepínač počítačů (Klávesnice USB,VGA,Myš USB) 2:1

## USB, integrované kabely

Katalogové číslo: 14.99.3261

### Úvod:

Tento přepínač umožňuje ovládání až 2 PC z jedné USB klávesnice, USB myši a monitoru s VGA vstupem.


### Vlastnosti:

- Napájení s USB sběrnice
- Plně kompatibilní s USB 1.1 (až 12Mb/s)
- Podpora hotkey (horkých kláves) pro jednoduché přepínání
- Kontrolky LED pro zobrazení stavu přepínače
- Bez instalace ovladačů pro Windows a Mac OS

### Specifikace:


Konektory na straně PC	2x MD15HD, 2x USB A(M)
Konektory na straně konzole	1x FD15HD, 2x USB A(F)
Max rozlišení	1920 x 1200
Šířka pásma	250MHz
USB	Specifikace USB 1.1
Provozní teplota	0°C - 40°C
Skladovací teplota	-5°C - 70°C
Vlhkost prostředí	0% - 80% nekondenzující
Plášť	Kov

### Popis:



	Označení	Funkce
1	USB A(F)	USB konektor pro myš
2	FD15HD	VGA konektor pro monitor
3	USB A(F)	USB konektor pro klávesnici
4	Kontrolky LED	Stavové LED pro PC1 a PC2
5	Tlačítko SELECT	Tlačítko pro přepínání portů
6	Kabel PC1	Kabel s konektory pro připojení PC1
7	Kabel PC2	Kabel s konektory pro připojení PC2

## Instalace:



## Horké klávesy (hotkey):

Definice pro 1. verzi přepínačů	
Ctrl+ Ctrl (levý)	Přepnutí PC1 -> PC2 a PC2 -> PC1

Definice pro 2. verzi přepínačů	
ScrollLock+ ScrollLock+1	Přepnutí na PC1
ScrollLock+ ScrollLock+2	Přepnutí na PC2
ScrollLock+ ScrollLock+→ nebo ↓	Přepnutí na další PC (1->2 ...)
ScrollLock+ ScrollLock+← nebo ↑	Přepnutí na předešlé PC (2->1 ...)
ScrollLock+ ScrollLock+B	Vypnutí/zapnutí zvukové signalizace
ScrollLock+ ScrollLock+S	Auto-scan mód (automatické přepínání po 10s)

## Upozornění:

- U některých verzí přepínačů není funkce zvukové signalizace podporována – kombinace ScrollLock+ ScrollLock+B tak není funkční
- Přes USB porty na přepínači nelze připojit jiné zařízení než myš a klávesnici – nelze například použít USB HUB integrovaný do klávesnice
- Po prvním přepnutí na počítač je nutno vyčkat až dojde k aktivaci klávesnice a myši – **nepoužívejte** manuální tlačítko pro přepnutí **před aktivací** klávesnice a myši, jinak dojde ke ztrátě spojení mezi klávesnicí, myší a počítačem.