

# ***PremiumCord***

## **Prodlužovací přívod**

### Návod s bezpečnostními informacemi (CZ)

Nezasahujte do konstrukce zásuvky, vidlice a vodiče.

Poškozený pohyblivý přívod nepoužívejte.

Pohyblivý přívod používejte pouze v plně rozvinutém stavu.

Nespojujte dva či více pohyblivých přívodů.

Pohyblivý přívod používejte pouze v suchém, elektricky bezpečném prostředí.

Nepřekračujte maximální přípustné zatížení pohyblivého přívodu.

Pohyblivý přívod odpojte ze zásuvky uchopením za vidlici, nikoliv za přívodní kabel.

Nesprávné použití může způsobit zasažení elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru.

Při montáži na stěnu je nutné použít vrut se zápustnou hlavou PZ max. průměr 2,5–3 mm, délka 30–40 mm. V případě použití jiného průměru hrozí poškození plastové části otvoru. Pokud dojde k poškození plastové části otvoru, prodlužovací přívod nepoužívejte.

## **Predlžovací prívod**

### Návod s bezpečnostnými informáciami (SK)

Nezasahujte do konštrukcie zásuvky, vidlice a vodiča.

Poškodený pohyblivý prívod nepoužívajte.

Pohyblivý prívod používajte iba v plne rozvinutom stave.

Nespájajte dva či viac pohyblivých prívodov.

Pohyblivý prívod používajte iba v suchom, elektricky bezpečnom prostredí.

Neprekračujte maximálne prípustné zaťaženie pohyblivého prívodu.

Pohyblivý prívod odpojte zo zásuvky uchopením za vidlicu, nie za prívodný kábel.

Nesprávne použitie môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo nebezpečie požiaru.

Pri montáži na stenu je nutné použiť šróbik zo zápustnou hlavou PZ max. priemer 2,5–3 mm, dĺžka 30–40 mm. V prípade použitia iného priemeru, hrozí poškodenie plastovej časti otvoru. Pokiaľ dôjde k poškodeniu plastovej časti otvoru, predlžovací prívod nepoužívajte.